



## Informazioni, posa, stuccatura e pulizia

### Rivestimenti in Grès Smaltato (Monocottura)

UNI EN ISO 14411 BIIa A. J GL

Per eseguire un'installazione sicura e corretta è sempre consigliabile rivolgersi a professionisti qualificati.

Contestazioni dovute alla mancanza di attenzione durante e dopo la posa non possono essere accettate.

La supervisione del progettista o del direttore di cantiere è necessaria per verificare che l'installazione rispetti le normative vigenti nel proprio paese.

### POSA E STUCCATURA

Una corretta esecuzione delle operazioni di posa è fondamentale per assicurare un risultato finale ottimale. La posa può essere effettuata con collanti adesivi o con malta cementizia. Nella scelta dell'adesivo più indicato e per le modalità di applicazione si consiglia di attenersi alle istruzioni del produttore del collante stesso.

Per il grès smaltato si consiglia l'uso di collanti specifici ad elevate prestazioni. Al momento della posa, il sottofondo deve essere planare, stabile e asciutto, non gelato né eccessivamente caldo. È importante seguire attentamente le istruzioni dei produttori per i sottofondi e i collanti impiegati.

Si fa avviso di controllare la conformità del materiale prima della posa, in quanto la messa in opera comporta la sua accettazione.

Si raccomanda il taglio ad umido o il metodo ad incisione e spacco nelle operazioni di posa. Evitare il taglio a secco con utensili motorizzati nelle operazioni di posa. Tecniche di posa improprie possono esporre il posatore a polveri dannose.

Per una maggiore valenza estetica si suggerisce l'utilizzo di stucchi in cadenza di colore con la piastrella (es. evitare piastrelle bianche con stucco nero). Qualora si decidesse di utilizzare ugualmente stucchi con pigmenti a contrasto, attenersi scrupolosamente alle informazioni riportate sulle schede tecniche dello stucco e testarlo preventivamente su una porzione di materiale.

Dopo le fasi di posa, stuccatura e pulizia delle piastrelle (vedi paragrafo successivo: pulizia durante la posa), è opportuno proteggere il materiale posato fino alla conclusione dei lavori di cantiere per evitare che eventuali residui o successive lavorazioni possano sporcare o scalfire la superficie.

Si raccomanda una fuga minima di 2mm.

Per la posa di brick si raccomanda una posa a correre.

### PULIZIA

#### Pulizia durante la posa

La pulizia durante la posa è una fase obbligatoria che il professionista in opera deve eseguire per assicurare la totale riuscita funzionale ed estetica del rivestimento in grès smaltato. La rimozione inadeguata o tardiva di residui di stucco (utilizzato per le fughe) comporterebbe l'indurimento degli stessi e il deposito permanente di piccole particelle e alonature, rendendo le superfici più sporcabili e di difficile pulizia ordinaria. Questo passaggio è necessario per tutte le piastrelle e in modo particolare per quelle che presentano superfici strutturate.

- **Stucchi cementizi:** rimuovere tutti i residui di stucco con spugna e acqua pulita prima della loro completa essiccazione, con movimenti leggeri e diagonali per evitare di svuotare le fughe.
- **Stucchi epossidici:** richiedono maggiore attenzione a causa del loro rapido indurimento. Consigliamo di rivolgersi a posatori esperti e di utilizzare prodotti appositi, rispettando scrupolosamente le indicazioni dei produttori. L'applicazione scorretta di stucchi epossidici potrebbe compromettere l'aspetto estetico e cromatico delle piastrelle.

#### Pulizia di fine cantiere

Nota: nelle fasi di seguito descritte, si raccomanda di leggere le specifiche dei detergenti utilizzati e attenersi alle indicazioni dei produttori degli stessi.

La pulizia dopo posa è fondamentale per sciogliere ed eliminare completamente i normali residui di cantiere (malta, colla, pittura, polveri, ecc.).

Per assicurarsi di non tralasciare nessuna fase, è opportuno farla eseguire a tecnici specializzati. Il lavaggio può essere eseguito solo alla completa essiccazione dello stucco cementizio e in conformità con quanto riportato dai produttori dello stesso.

Per una pulizia efficace è necessario utilizzare detergenti acidi tamponati diluiti in acqua, che dovranno essere totalmente rimossi in breve tempo con abbondante risciacquo di tutta la superficie. Prima di estendere la pulizia a tutta l'area si consiglia di testare il prodotto su un campione di materiale possibilmente non posato o non in vista. Quindi ripetere l'operazione di lavaggio e risciacquo fino alla completa rimozione di ogni alone o residuo.

Una volta concluso il lavaggio sopracitato, è necessario eseguire un lavaggio alcalino con detersivi sgrassanti, in quanto il lavaggio acido potrebbe lasciare untuosità sulle superfici che potrebbe contribuire a trattenere lo sporco.

In caso di utilizzo di stucchi epossidici è bene utilizzare detergenti appositi (come FILA CR10) e seguire scrupolosamente le indicazioni dei produttori.





## Informazioni, posa, stuccatura e pulizia

### Rivestimenti in Grès Smaltato (Monocottura)

UNI EN ISO 14411 BIIa A. J GL

#### Pulizia e manutenzione ordinaria

Se i passaggi sopracitati sono stati eseguiti correttamente, la pulizia quotidiana del grès smaltato è estremamente facile e veloce. I rivestimenti possono essere lavati con acqua calda e un normale detergente a pH neutro oppure con una semplice soluzione di acqua e alcol etilico.

#### AVVERTENZE GENERALI

Non utilizzare detergenti a base di acido fluoridrico o suoi derivati, in quanto danneggerebbero irrimediabilmente i prodotti ceramici.

Non depositare cere, brillantanti, saponi oleosi, impregnanti o trattamenti idro-oleo repellenti sulle superfici.

Non utilizzare strumenti abrasivi come pagliette in metallo o spazzole dure.